

# 「USB でサイネージ」操作説明書

## 43C340X(S) / 50C340X(S) / 55C340X(S)

---

### ■ サイネージとしてお使いになる場合の設定

- 初めて電源を入れたときに、「はじめての設定」が表示されます。  
この「はじめての設定」の中で「使用目的を選んでください。」と表示されるので、お使いになる条件にあわせて、「テレビ」もしくは「サイネージ」を選んでください。  
サイネージとしてお使いの場合は、「サイネージ」を選んでください。  
「テレビ」を選ぶと、通常のテレビの設定となります。  
※この設定はあとから変更することができます。  
本体、電源オフしてUSBメモリを抜いてから電源をオンして  
リモコンの「設定」を押し、「初期設定」⇒「はじめての設定」から設定ください。

### ■ 「USB でサイネージ」 USB メモリ再生モードについて

- コンテンツ（動画）ファイルを保存したUSBメモリをテレビ側面のUSB端子（通常用）に接続するだけで、コンテンツの再生ができます。
- 再生したいコンテンツ（動画）ファイルと、再生順序などを指定するプレイリストファイルを保存したUSBメモリに接続しておけば、本体電源をオンするだけでコンテンツの再生が始まり、その後繰り返し再生する機能です。

### ■ USBメモリにコンテンツとプレイリストファイル（RegzaMoviePlaylist.txt）を準備する

パソコンなどを使って、USBメモリに再生するコンテンツ（動画）を保存します。

- USBメモリに保存するときは、**ルート（いずれのフォルダにも属さない一番上の階層）**にコンテンツファイル、プレイリストファイル（RegzaMoviePlaylist.txt）を保存します。
- 「USBメモリ再生モード」をする場合は、プレイリストファイル（RegzaMoviePlaylist.txt）をあらかじめ用意します。
- 使用するUSBメモリのファイルシステムは、「**FAT32**」でフォーマットしてください。
- 再生可能なコンテンツのサイズは、**4GB**までです。
- **「USB でサイネージ」で再生可能なコンテンツの対応フォーマット**  
対応フォーマットについては、同梱の『取扱説明書』の163ページに記載があります。  
本機で再生できる動画のフォーマットをご確認ください。  
※一部の動画は再生できないことがあります。

### ■ プレイリストファイル（RegzaMoviePlaylist.txt）を作成する

パソコンなどを使って、プレイリストファイル（RegzaMoviePlaylist.txt）を作成します。

- プレイリストファイルは**テキスト形式（.txt）**で作成します。
- ファイル名は、「**RegzaMoviePlaylist**」固定です。  
「**RegzaMoviePlaylist**」以外のファイル名の場合は、プレイリスト再生できません。
- 静止画ファイルの再生はできません。

【作成手順】

1. パソコンなどで、テキスト形式（.txt）ファイルを作成するアプリケーションを起動します。
2. 記述例を参考にファイルを作成し、ファイル名を「**RegzaMoviePlaylist**」にしてUSBメモリに保存します。

## プレイリストファイル記載例

```
ContentType=MOVIE
OnAirDuration=0
ContentFile="aaa.mp4"
ContentFile="bbb.mp4"
ContentFile="ccc.mp4"
...
```

ContentType : 再生するコンテンツのタイプを指定します。  
OnAirDuration : 繰り返し再生の間隔を指定します。  
ContentFile : 再生するコンテンツを指定します。

- 「ContentType=MOVIE」と入力します。(MOVIEのみ指定可能です。)
- 「OnAirDuration」を指定します。  
プレイリストファイルで指定したコンテンツをすべて再生した後に、OnAirDurationで指定した秒数分、選択している入力（放送波や外部入力など）を表示します。その時間が経過した後、再び、コンテンツ再生を開始します。USBメモリのコンテンツ再生だけを繰り返したい場合は、OnAirDurationを0（ゼロ）で指定してください。この値を指定しないと正しく再生されないの、必ず指定するようにしてください。  
0から500の範囲で指定してください。(単位は「秒」です。)  
小数点は指定できません。
- 「ContentFile」で再生するコンテンツのファイル名を指定します。  
ファイル名は英数字を使用することを推奨します。  
指定可能なファイルの拡張子は以下のとおりです。  
.MP4、.M4V、.MPG、.MPEG、.M2P、.TRP、.TS、.TTS、.MTS、.M2TS  
ファイル名の最大文字数：127文字以内(拡張子を含む)  
最大コンテンツ数：99

## ■ 操作する

- USB メモリをテレビ側面の **USB 端子（通常用）** に接続します。
- リモコンまたは本体の「電源」を押して電源を入れる。  
「サイネージ」に設定の場合は、自動でコンテンツ（動画）再生します。  
USB メモリ内に保存されているファイルを、プレイリストファイル（RegzaMoviePlaylist.txt）にしたがって繰り返し再生します。再生順序はプレイリストファイルの「ContentFile」の記載順序にしたがいます。  
※ あらかじめプレイリストファイル（RegzaMoviePlaylist.txt）の作成が必要です。  
「プレイリストファイル（RegzaMoviePlaylist.txt）を作成する」をご覧ください。

## ■ 再生終了

- 電源をオフすることで再生を終了します。
- ご注意  
コンテンツの再生中にリモコンのキーを押すと一旦テレビ視聴画面（放送波や外部入力）が表示されます。  
自動再生を終了したい場合は、電源オフしてUSBメモリを抜いてから電源をオンしてください。

**東芝映像ソリューション株式会社**